リリカラ

Roman Shade
ローマンシェード

ジュネスⅠ型

取付・取扱説明書

華麗なカーテンウェーブを構成するオリジナル専用キットです。



お客さまへ

このたびは、ローマンシェードをお買い求め頂きましてまことにありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお取扱いくださいますよう、お願い致します。

販売店　取付け業者の皆様へ

製品取付け終了後、製品を正しく使用して頂く為、この説明書をお客様へお渡しいただきますようお願い致します。

安全に正しくお使いいただくために

安全を確保するための表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠注意 … 誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性がある内容を示します。

⃠ … 一般的な禁止行為であることを示しています。具体的な説明と合わせて表しています。

❗ … 強制（必ず実行してほしい）したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに、具体的な行為が描かれています。

⚠注意

布地は火気に弱いので熱源の近くでのご使用は避けてください。焼損や火災の原因になります。



製品の改造は絶対にしないでください。使用不能になる場合があります。



機構部への注油は絶対に行わないでください。
動作不良の原因になります。



お子様がぶらさがって遊んだりしないよう十分注意してください。コードが巻きつき、けがや破損の原因になります。



風が強い時は窓をしめてご使用ください。開けたままですと、破損の原因になります。



ブラケットの取り付けは、木ネジが抜けないように下地（木部）のあるところを選んで取付けてください。
落下のおそれがあります。



操作方法

■布地の上げ方

操作コードを引いて、止めたい高さでコードを下にしてゆるめると止まります



■布地の降ろし方

操作コードを5cmほど引き、次にゆるめると下がります。



❗ 操作中に、操作コードから手を離さないでください。布地が急激に下降し、けがや破損の原因になります。

ストッパーのロックと解除は交互に作動します。

⃠ 操作コードは必ず垂直に引いてください。

お手入れ方法

●日常のお手入れは、布地の汚れを布や、ハタキで掃除してください。

●こまめな換気による乾燥で、室内の除湿を行ってください。

⚠注意

布地以外の汚れ落としには中性洗剤（食器食品用）を洗剤の表示に従って必ず水でうすめてご使用ください。また、シンナー、ベンジン等はご使用にならないでください。

マーキングについてのおことわり

ローマンシェードの一部に縫製加工のマーキング（チャコ紫色）が残っている場合がありますこの色は数日程で消えますが、気になる場合は水を付けた布で拭くと早く消えます。

●マーキングが残っている場合の消し方
1　水を付けた布を軽く絞ります。
2　マーキングが残っている個所を布で軽くたたく様にして濡らします。
　※綿等、縮みやすい素材は濡らしすぎないように注意してください。
3　マーキングは水とともに蒸発します。

アフターサービスについて

●アフターサービスのご依頼、ご相談はお買い求めの販売店または最寄りの当社営業所までご連絡ください。

●お取扱い、またはお手入れが適当でない為に生じた保証及び部品交換などは、有償となる場合もありますので、ご了承ください。

包装材の処理方法について

●包装材は各自治体の分別基準に従い、適正な方法で分別処理してください。

製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。

A4890310B